




PULIZIA ORDINARIA

Per la pulizia interna del forno si consiglia di utilizzare gli appositi spazzoloni in ottone. Non gettare mai acqua all'interno: è importante evitare forti sbalzi termici che possono danneggiare il forno.

Almeno un volta all'anno eseguire le operazioni di manutenzione riportate di seguito. Nel caso di servizio stagionale si raccomanda di eseguire la manutenzione alla fine di ogni stagione di riscaldamento; nel caso di servizio continuativo la manutenzione va eseguita ogni 6 mesi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai nostri tecnici.



Sconnettere il tubo gas dal gruppo valvole al corpo bruciatore. **1**

Scollegare i connettori multipolari del quadro e del gruppo valvole al bruciatore.. **2**



Sbloccare le 3 viti della flangia e **3**
girare il bruciatore di 15 gradi seguendo i fori. **4**

Togliere il bruciatore con la flangia inserita attraverso il foro del forno. **5**



N.B.: Particolare Innesto Boccaglio. **6**

Togliere il boccaglio. **6**

N.B.: USARE GUANTI ISOTERMICI

Togliere eventuali residui di monossido dalla testa e dagli elettrodi.

Pulizia con spazzola. **7**

Pulizia con compressore. **8**

RIPETERE LE OPERAZIONI AL CONTRARIO