



PULIZIA STRAORDINARIA



Chiudere la valvola di sicurezza del gas. **1**
Sconnettere il tubo gas dal gruppo valvole al corpo bruciatore **2**
Scollegare i connettori multipolari del quadro e del gruppo valvole al bruciatore. **3**



Sbloccare le 3 viti della flangia e **4**
girare il bruciatore di 15 gradi seguendo i fori. **5**
Togliere il bruciatore con la flangia inserita attraverso il foro. **6**



Per togliere la ventola svitare le 2 viti di sostegno dei connettori. **7**
Svitare le 2 viti della griglia. **8**
Svitare le 4 viti di protezione della ventola e sfilare il coperchio. **9**
Usare il compressore per togliere gli eventuali residui.



Togliere il boccaglio. **10**
Svitare le 4 viti del tubo e sfilarlo con cautela. **11**
Usare il compressore per togliere gli eventuali residui.
Verificare gli elettrodi e la loro corretta posizione. **12**
Nota bene: i colori diversi dei fili:
accensione – rosso;
rilevazione bianco. **12**

12 natural

12

12 gpl